

Material- und Nachstreumittelverbrauch (theoretisch)

		Dichte kg/l	Schicht- dicke µm	kg/m ²	Verbrauch (kg/km) bei einer Strichbreite von					Bast Nr.
					12 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	
Farben										
37	MF 30 High - Solid Typ I / P4	1,55	400	0,62	~ 74	~ 93	~ 124	~ 155	~ 186	
	Nachstreumittel: Potters BE Mix HS 10/85 3:1			0,27	~ 32	~ 40	~ 54	~ 67	~ 81	2010 1DS 09.06
	Nachstreumittel: Weissker 5AH1 180-850			0,28	~ 34	~ 42	~ 56	~ 70	~ 84	2010 1DS 09.07
38	MF 30 High - Solid Typ I / P5	1,55	300	0,47	~ 56	~ 70	~ 94	~ 117	~ 141	
	Nachstreumittel: Weissker 3AH1 100-600			0,26	~ 31	~ 39	~ 52	~ 65	~ 78	2006 1DS 01.10
	Nachstreumittel: Sovitec 3 DT-2			0,2	~ 24	~ 30	~ 40	~ 50	~ 60	2007 1DS 06.13
	Nachstreumittel: Potters BE Mix HS 10/85 3:1			0,27	~ 32	~ 40	~ 54	~ 67	~ 81	2010 1DS 08.08
39	MF 30 High - Solid Typ I / P5	1,55	400	0,62	~ 74	~ 93	~ 124	~ 155	~ 186	
	Nachstreumittel: Sovitec 3 DT-2			0,2	~ 24	~ 30	~ 40	~ 50	~ 60	2007 1DS 06.14
40	MF 30 High - Solid Typ II / P6	1,55	600	0,93	~ 112	~ 140	~ 186	~ 233	~ 279	
	Nachstreumittel: Sovitec ES 20 SBP Eco SRT			0,45	~ 54	~ 68	~ 90	~ 113	~ 135	2010 1DS 08.09
	Nachstreumittel: Weissker Duolux 121AH1 125-1250			0,45	~ 54	~ 68	~ 90	~ 113	~ 135	2010 1DS 08.10
	Nachstreumittel: Potters 400-1800 TX Korund			0,65	~ 78	~ 98	~ 130	~ 163	~ 195	2001 1DS 06.02
41	MF 31 High - Solid Typ I / P5	1,62	300	0,49	~ 59	~ 74	~ 98	~ 123	~ 147	
	Nachstreumittel: Weissker 3AH1 100-600			0,2	~ 24	~ 30	~ 40	~ 50	~ 60	2007 1DS 08.07
	Nachstreumittel: Potters BE Mix HS 10/85 3:1			0,2	~ 24	~ 30	~ 40	~ 50	~ 60	2007 1DS 07.08
	Nachstreumittel: Sovitec EchoStar 5 SRT 710-125			0,25	~ 30	~ 38	~ 50	~ 63	~ 75	2010 1DS 08.11
42	MF 31 High - Solid Typ I / P5	1,62	400	0,65	~ 78	~ 98	~ 130	~ 163	~ 195	
	Nachstreumittel: Weissker 5AH1 180-850			0,26	~ 31	~ 39	~ 52	~ 65	~ 78	2007 1DS 08.06
	Nachstreumittel: Potters BE Mix HS 10/85 3:1			0,26	~ 31	~ 39	~ 52	~ 65	~ 78	2007 1DS 07.09
	Nachstreumittel: Sovitec EchoStar 5 SRT 710-125			0,25	~ 30	~ 38	~ 50	~ 63	~ 75	2010 1DS 08.12
43	MF 31 High - Solid Typ II / P6	1,62	600	0,97	~ 116	~ 146	~ 194	~ 243	~ 291	
	Nachstreumittel: Potters 1500-600 AC 03			0,56	~ 67	~ 84	~ 112	~ 140	~ 168	2007 1DS 07.17
	Nachstreumittel: Potters 1500-600 AC 03			0,44	~ 53	~ 66	~ 88	~ 110	~ 168	2007 1DS 07.11
	Nachstreumittel: Weissker 6AH1 600-1180			0,49	~ 59	~ 74	~ 98	~ 123	~ 147	2007 1DS 08.04
44	MF 89 2K. High-Solid Typ I / P5	1,53	300	0,45	~ 54	~ 68	~ 90	~ 113	~ 135	
	Nachstreumittel: Sovitec EchoStar 10 SBP ECO SRT			0,25	~ 30	~ 38	~ 50	~ 63	~ 75	2007 1DS 06.15
45	MF 89 2K. High-Solid Typ I / P5	1,53	300	0,61	~ 73	~ 93	~ 122	~ 153	~ 182	
	Nachstreumittel: Sovitec EchoStar 10 SBP ECO SRT			0,25	~ 30	~ 38	~ 50	~ 63	~ 75	2007 1DS 06.16
46	MF 89 2K. High-Solid Typ II / P6	1,53	600	0,92	~ 110	~ 138	~ 184	~ 230	~ 276	
	Nachstreumittel: Sovitec EchoStar 20 Epoxy 3 SRT II			0,45	~ 54	~ 68	~ 90	~ 113	~ 135	2007 1DS 06.07